

**Eurogate 2000 Kft.**

**EcoTor®**

Iroda:

2011 Budakalász, Szentendrei út 3-5.  
Tel.: (26) 540-368 • Tel./fax: (26) 540-367  
E-mail: eurogate@eurogate2000.hu  
www.ecotor.hu • www.eurogate2000.hu

Garázs és ipari kapuk

### **Kezelési útmutató BFT LUX2B típusú nyílókapu-nyitó hajtóműhöz**

Figyelem! A kapu automatika nem igényel különösebb karbantartást. Ha bármilyen hiba jelenséget tapasztal, annak javításával mindig szakembert bízson meg. Sose álljon neki maga javítani, ez balesetveszélyes! A termék garanciáját is elveszíti ebben az esetben.

Fontos tudnivalók:

A motort nem szabad kenni vagy zsírozni!

Áramszünet esetén:

A BFT LUX2B hajtómű önzáró berendezés, áramszünet esetén a kaput kézzel eltolni vagy húzni nem lehet.

A mechanikai leoldást az alábbi módon lehet elvégezni:

- Áramszünet esetén helyezze be a telepítéskor átadott (szürke színű, belső háromszöges) kioldó kulcsot a hajtómű kék kioldó foglalatába.
- A leoldáshoz fordítsa el a kulcsot ütközésig az óramutató járásnak megfelelő irányba.
- Az áramszünet megszűnése után a hajtóművet a fenti művelet fordított irányú elvégzésével vissza tudja kapcsolni a hajtásláncba.
- A záró és nyitó irányt a hajtómű fedelén zárt és nyitott lakatot stilizáló piktogramok is jelzik!

Figyelem! Ha bármilyen sérülés következtében a kapu megszorul, akkor a leoldás nehézkesé, vagy lehetetlenné válhat. Semmilyen körülmények között ne feszegesse a kioldó szerkezetet vagy a kioldó kulcsot. **Semmilyen körülmény hatására ne vegye le a hajtómű burkolatát. A berendezés 230 V hálózati feszültség alatt van!**

A beállításokat és javítási munkákat mindig bízza szakemberrel!

Elérhetőségeink:

Eurogate 2000 Kft.

2011 Budakalász, Szentendrei út 3-5.

26/540-368, 367

Nyitva tartásunk: munkanapokon 8-16h-ig

[www.eurogate2000.hu](http://www.eurogate2000.hu)